

“ LA SCRIVANIA CON MONITOR A SCOMPARSA “

mod. RPD/TT/001

“ROBOPCESHK”





“ROBOPCDESK”

*Lo Sportello si apre ritraendosi
all'interno del Tavolo*



“ROBOPCDESK”

*Il Sistema è Elettromeccanico. La Centralina gestisce nr. 3 Motori:
Apertura Sportello; Salita Monitor; Inclinazione Monitor.*



“Il Pannello di Controllo”

- *Pulsante “START”:*

Avviamento del ciclo di Apertura (Chiusura);

Inversione di Marcia;

Reset (nel caso venisse a mancare l'alimentazione di rete).

- *Pulsanti “ - “ e “ + “ (meno e più);*

Inclinazione Monitor.



“ Tasca Tastiera ”

*La Tasca della Tastiera viene ruotata manualmente sul piano Tavolo.
Se la Tasca della Tastiera è abbassata, il pulsante “Start” non avvia il ciclo.*



“ROBOPCDESK”